

1. Préface

Nous vous remercions d'utiliser notre produit. Pour utiliser le display correctement, nous vous demandons de lire attentivement ce mode d'emploi. On peut utiliser le display LCD du BIZOBIKE E-Bike par les fonctionnalités exclusives suivantes.

1.1 Indication de l'heure: Cette fonctionnalité est active lorsque le vélo démarre et s'arrête. La fonctionnalité est équipée d'un timing particulier et un timing progressif de la distance parcourue.

1.2 Mode d'économie d'énergie du dérailleur: Cette fonctionnalité conviviale garantit que la vitesse sélectionnée n'est pas perdue en cas d'éteindre le display LCD.

1.3 Fonction de la configuration avancée: Cette fonctionnalité est destinée pour régler complètement le display LCD avec le moteur et l'ordinateur d'E-bike. Nous vous recommandons de modifier cette fonctionnalité juste par un distributeur reconnu par BIZOBIKE. BIZOBIKE n'est pas responsable du possible défaut causé par le réglage des paramètres erronés. Cette fonctionnalité est un réglage d'usine par défaut et ne doit pas être modifiée.

2. Fonctions du display Marche/Arrêt Aan/Uit



Vers le bas Aide support Kilométrage Vitesse

3. La fonctionnalité du display LCD

3.1 La touche Marche/Arrêt:

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer la fonctionnalité, continuez à appuyer sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre la fonctionnalité. Lorsque le vélo s'arrête, le display LCD s'éteint automatiquement si l'arrêt de temps dure plus de 5 min.

Mode d'emploi Display LCD

3.2 La manette de dérailleur électrique:

Cela peut être augmentée en appuyant sur la flèche « Vers le haut », pour réduire la manette électrique vous pousse sur la flèche «Vers le bas ». Vous pouvez régler les manettes de dérailleur électriques de 1 à 5 par lequel le 1er est la plus bas et le 5ème est la vitesse maximale. Chaque fois que vous éteignez le display LCD et rallumez, la dernière manette de dérailleur électrique est activée.

3.3 Appuyez sur la touche Fonction d'aide:

Il est possible d'utiliser une assistance supplémentaire jusqu'à 6 km/h pendant avançant le vélo en se promenant. Vous appuyez la touche 'Vers le bas' enfoncée quand le display LCD est allumé. Cette fonctionnalité s'arrête si vous relâchez la touche « Vers le bas » de nouveau.

3.4 Éclairage du display:

Pour utiliser l'éclairage du display, vous appuyez la touche « Vers en haut » enfoncée quand le display LCD est allumé. Vous appuyez la touche « Vers en haut » enfoncée de nouveau pour éteindre l'éclairage du display.

3.5 Temps de voyage:

Vous pouvez réinitialiser le temps de voyage par l'action suivante: Vous allumez votre display LCD, attendez 10 secondes, puis appuyez 'Vers en haut' et 'Vers en bas' enfoncées ensemble. Maintenant, votre temps de voyage commence à clignoter, vous appuyez 1 x brièvement sur la touche 'Marche/Arrêt' pour reset votre compteur. Éteignez votre display LCD pour enregistrer. .

3.6 Codes d'erreur possibles:

- Error 01: Rotation anormale
- Error 02: Signal anormal à moteur
- Error 03: Signal anormal du moteur
- Error 04: Signal capteur anormal

